


Beüzemelési útmutató

Quick 334-88

Quick 334-99




Beépítéshez szükséges kiegészítők




ceruza




($\varnothing 6$ $\varnothing 3.2$) fúrószár



szilikon + kinyomó



csillag csavarhúzó
laposfejű csavarhúzó




mérőszalag



vízmérték




fúró




gumi kalapács


Alkatrész lista



A




B




C




D




E




F




G




H




I




J




K




L




M



N




O




P

Robbantott ábra


PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM



1




2




(3)

3




4




(4)


5




6



7




8




(6)


9




10




11




12




13




14




15




16




17



18



19



A beszerelés után legalább 24 óráig ne használja a zuhanykabint, hogy a szilikon megszáradjon. Szilikonozás kizárólag kívülről történjen kivéve ha az ábra másképp nem mutatja.